

Wtyczka urządzenia wyposażona jest w bezpiecznik zabezpieczający 13 amperów. W przypadku konieczności jego wymiany należy powierzyć to zadanie specjalności.

W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego, należy powierzyć to zadanie specjalności.

Schemat elektryczny wtyczki typu BS 1363

